

Anleitung zum Rollen von Bienenwabenkerzen

Das Rollen von Bienenwaben ist die einfachste Art, Kerzen selbst herzustellen. Mit unseren Wabenplatten aus 100% reinem Bienenwachs können Sie die Höhe und den Durchmesser der Kerze selber bestimmen.

1 Abkanten: Biegen Sie die Wabenplatte an ihrer Schmal- oder Breitseite ca. 0,5 cm im rechten Winkel über eine Tischkante, Abb. 1.

2 Docht: Der Docht muss auf den gewünschten Durchmesser der Kerze abgestimmt sein. Bei nicht zylindrischen Kerzen ist der mittlere Durchmesser massgebend. Dem Set für Bienenwabenkerzen liegt ein Docht für Kerzen mit einem Durchmesser von 2,0 bis 4,5 cm bei. Schneiden Sie den Docht auf die gewünschte Länge zu (Höhe der Kerze plus 1 cm).

3 Docht einlegen: Legen Sie den Docht so in die Abkantung der Wabenplatte, dass er am oberen Kerzenende ca. 1 cm über die Wabe herausragt. Fixieren Sie den Docht an seinem unteren Ende durch Einschlagen und Andrücken der Kante. Bevor Sie die Abkantung über die ganze Länge einschlagen und festdrücken, muss der Docht gestreckt werden, Abb. 2.

4 Rollen: Rollen Sie die Wabenplatte eng ein, Abb. 3. Hohlräume zwischen den einzelnen Schichten sind zu vermeiden. Je satter eine Kerze gerollt wird, umso besser ist ihr Brennverhalten. Haben Sie eine Platte gerollt, so wird die nächste ohne Überlappung unmittelbar an die vorhergehende angeschlossen.

Wichtig

Die ideale Raumtemperatur für das Rollen von Bienenwabenkerzen liegt bei 18–22 °C. Auf 100% reinen Bienenwachskerzen kann sich ein weisslicher Belag bilden (dies ist ein Gütezeichen). Durch leichtes Erwärmen an der Sonne verschwindet dieser Belag wieder.

Warnhinweis

Inhalt nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten, enthält Kleinteile. Nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen. Kerzen nie unbeaufsichtigt und nur auf feuerfester Unterlage abbrennen lassen. Nur Produkte des Sets verwenden. Der Set-Inhalt ist nur zum Rollen von Bienenwabenkerzen bestimmt.

